

СИГНАЛИЗАТОРЫ МЕТАНА SCACCO-B10-SC01
СИГНАЛИЗАТОРЫ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА SCACCO-B10-SC02
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на сигнализаторы метана SCACCO B10-SC01 и сигнализаторы сжиженного нефтяного газа (пропан-бутановая смесь) – SCACCO B10-SC02 (далее - сигнализатор). РЭ содержит сведения о принципе действия, характеристиках сигнализатора и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации.

Сигнализатор зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерений под № 49461-12.

Сигнализатор подлежит поверке. Межповерочный интервал - 1 год.

На сигнализатор имеется:

- сертификат об утверждении типа;
- декларация о соответствии;

Сигнализаторы - приборы настенного монтажа со съемным каталитическим сенсором, предназначенные для обнаружения повышенных концентраций метана – модель B10-SC01 или сжиженного нефтяного газа (пропан-бутановая смесь) – модель B10-SC02.

Характеризуются высокой степенью надежности и малым энергопотреблением. Ударопрочный эргономичный корпус со степенью защиты IP42 соответствует всем Европейским стандартам и позволяет устанавливать сигнализаторы на большинстве монтажных коробов. Встроенный звуковой излучатель обеспечивает звуковое давление 85 dB, гарантируя надежное оповещение в случае утечки газа.

Сигнализаторы снабжены встроенным электромагнитным реле, срабатывающим при превышении пороговой концентрации измеряемого газа. Такое решение позволяет подключать к сигнализатору внешние исполнительные устройства (электромагнитные клапаны, звуковую и световую сигнализацию и т.д.).

ВНИМАНИЕ!

Внимательно изучите Руководство перед монтажом и эксплуатацией. Вмешательство в конструкцию сигнализатора или его неправильная установка могут привести к поражению электрическим током! Помните - установка систем контроля горючих и токсичных газов не должна давать повод для нарушения правил и законов, связанных с размещением и хранением горючих, токсичных и других опасных материалов, а также эксплуатации вентиляционных установок! Установка газового оборудования и запорной арматуры должна проводиться в порядке, установленном действующими правилами и законами.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Сигнализатор имеет следующее наименование и обозначение:

- сигнализатор метана **SCACCO B10-SC01**.

- сигнализатор сжиженного нефтяного газа (пропан-бутановая смесь) **SCACCO B10-SC02**.

1.2 Сигнализатор предназначен для сигнализации о превышении пороговой концентрации измеряемого газа в воздухе.

1.3 Основная область применения - производственные помещения, котельные, административный и жилой сектор.

1.4 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом сигнализатора - IP42.

1.5 Материал корпуса - негорючий пластик UL94V0.

1.6 Сигнализатор предназначен для эксплуатации при следующих условиях:

- температура окружающей среды: (минус 10 - 40) °С;

- относительная влажность окружающей среды: от 30 до 90 % при температуре 25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Порог срабатывания сигнализации	10 %НКПР
2.2	Предел допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализации	$\pm 5\%$ НКПР
2.3	Время прогрева, с, не более	30
2.4	Время срабатывания сигнализации с, не более	15
2.5	Питание сигнализатора осуществляется от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением (230 ± 23) В	
2.6	Потребляемая мощность, ВА, не более	4,4
2.7	Потребляемая мощность в режиме ожидания, ВА, не более	2,8
2.8	Габаритные размеры, мм, не более	122 x 86 x 40
2.9	Масса, кг, не более	0,235
2.10	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ, не менее	85
2.11	Тип сенсора -	каталитический.
2.12	Средний срок службы:	сигнализатора - 5 лет; сенсора - 5 лет.
2.13	Сигнализатор обеспечивает световую красного цвета и звуковую сигнализацию при превышении концентрации измеряемого газа порогового значения.	
2.14	Сигнализатор имеет электромагнитное реле 5A 250V AC (NO-C-NC).	

3 Устройство и работа

Внешний вид сигнализатора изображен на рисунке 1. Конструкция состоит из основания и верхней крышки, соединенных между собой защелками.



Рисунок 1

На верхней крышке сигнализатора расположены три индикатора - зеленого, желтого и красного свечения. Рабочее состояние индикаторов представлено в таблице 1.

Таблица 1

Состояние сигнализатора	 Питание (зеленый)	 Ошибка (желтый)	 Тревога (красный)
Тест прибора	включён	включён	выключен
Прибор готов к работе	включён	выключен	выключен
Тревога (Порог 1)	включён	выключен	включён
Неисправность прибора	включён	включён	выключен

На плате, расположенной внутри корпуса сигнализатора, установлены клеммные колодки для подключения цепей питания и внешних исполнительных устройств.

4 Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки сигнализатора

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
Сигнализатор		1
Дюбель		2
Шуруп		2
Коробка упаковочная		1
Техническая эксплуатационная документация:		
Руководство по эксплуатации		1
Методика поверки		1

5 Маркировка

Маркировка, нанесенная на шильду, расположенную на задней панели сигнализатора, содержит:

- наименование измеряемого газа
- условное обозначение модели сигнализатора
- номинальное значение напряжения питания
- номинальное значение частоты питания
- номинальное значение потребляемой мощности
- серийный номер
- знак IP
- название страны-изготовителя.



Маркировка, нанесенная на лицевую панель, содержит наименование типа сигнализаторов: Scacco.

У органов управления и индикации нанесены обозначения, указывающие назначение этих органов (рисунок 1).

6 Подготовка сигнализатора к работе

6.1 Указание мер безопасности

6.1.1 К работе с сигнализатором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке и изучившие настоящее РЭ. Операция по монтажу и подключению должна проводиться только квалифицированным персоналом.

6.1.2 Перед включением сигнализатора проверяйте исправность розетки, вилки и сетевого шнура на отсутствие возможных нарушений изоляции электрических проводов. В процессе эксплуатации сигнализатора не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

Категорически запрещается включать сигнализатор в сеть напряжением выше 253 В!

Категорически запрещается включать сигнализатор в сеть при снятой крышке корпуса!

6.1.3 При работе с сигнализатором должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Госэнергонадзором России от 21.12.84.

6.1.4 При работе с баллонами, содержащими поверочные газовые смеси под давлением, необходимо соблюдать требования техники безопасности согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденным Госгортехнадзором России от 18.04.95.

6.2 Подготовка к работе

6.2.1 Если сигнализатор находился в транспортной упаковке при отрицательной температуре, выдержите его в упакованном виде при температуре (10 - 35) °С не менее часа!

6.2.2 Снимите упаковку. Проверьте комплектность, наличие пломб, убедитесь в отсутствии механических повреждений.

6.2.3 Проверка работоспособность сигнализатора.

Для проверки работоспособности сигнализатора:

6.2.3.1 Снимите верхнюю крышку. Для снятия верхней крышки необходимо аккуратно нажать и повернуть отверткой в отверстии с правой боковой стороны сигнализатора (рисунок 2).




Рисунок 2

6.2.3.2 Присоедините кабель к соответствующей клеммной колодке. Схема подключения

представлена на рисунке 3. Подключения выполнять медным многожильным кабелем сечением от 0,75 мм² до 2,5 мм² максимум.




Рисунок 3

Во избежание поражения электрическим током производить любые подключения следует только при полном отсутствии питающего напряжения!

6.2.3.3 Включите сигнализатор в сеть питания.

При включении сигнализатора звучит короткий звуковой сигнал, кратковременно загораются светодиоды: зелёный «питание» и жёлтый. По истечении не более 30 с жёлтый светодиод выключается, зелёный светодиод «питание» остается включённым. Состояние релейного выхода: пара контактов «С» и «NO» разомкнута, пара контактов «С» и «NC» замкнута.

6.2.3.4 Проверка световой индикации, встроенного звукового извещателя и силового реле.

При кратковременном нажатии кнопки «Тест» происходит кратковременное включение жёлтого и красного световых индикаторов.

При нажатии и удержании более 10 с кнопки «Тест» звучит звуковой сигнал и активируются контакты реле. Состояние релейного выхода: пара контактов «С» и «NO» замкнута, пара контактов «С» и «NC» разомкнута. После тестирования звуковая сигнализация выключается, контакты реле возвращаются в исходное состояние: пара контактов «С» и «NO» разомкнута, пара контактов «С» и «NC» замкнута.

6.2.3.5 Установка и монтаж сигнализатора

1) Сигнализаторы следует устанавливать в местах наиболее вероятных утечек газа, защищенных от механических воздействий и атмосферных осадков.

2) Сигнализаторы должны располагаться в легкодоступных местах для обеспечения контроля электрических соединений и периодического обслуживания.

3) Необходимо учитывать конструкцию стен, перегородок, тоннелей и полостей, которые могут способствовать накоплению газа.

4) Не рекомендуется располагать сигнализаторы ближе 1 метра от источников тепла, естественной и принудительной вентиляции.

5) Для определения высоты установки сигнализаторов необходимо учитывать относительную плотность контролируемого газа. Если относительная плотность газовой смеси меньше 0,8 - она легче воздуха и стремится вверх. В этом случае сигнализатор необходимо устанавливать вблизи потолка. Если относительная плотность газовой смеси больше 1,2 - она тяжелее воздуха и стремится вниз. В таком случае сигнализатор устанавливается на уровне пола. При нахождении плотности газовой смеси в пределах 0,8 - 1,2 следует рассматривать оба варианта. В приложении А приводится схема мест установки сигнализатора и относительная плотность для основных типов горючих газов.

6) Не рекомендуется устанавливать сигнализаторы в местах с повышенным содержанием горючих, силиконовых и коррозионных паров.

В монтажный комплект входят два дюбеля диаметром 5 мм и два шурупа. Для крепления сигнализатора на стену необходимо выполнить следующее:

1) Открыть корпус, аккуратно нажав и повернув отверткой в отверстия с правой боковой стороны сигнализатора (рисунок 2).

2) Надежно закрепить сигнализатор к стене с помощью дюбелей и шурупов, входящих в комплект поставки.

3) При использовании скрытой электропроводки завести кабель в сигнализатор через отверстие на дне корпуса (рисунок 4).

4) При использовании открытой электропроводки завести кабель в сигнализатор через отверстие снизу, применяя для прокладки кабелей короба или трубы ПВХ (рисунок 5).




Рисунок 4





Рисунок 5

Типовые решения по применению газоаналитических приборов BELT


Частный сектор

Контроль загазованности в частном жилом доме – очень важная задача, с которой прекрасно справляются сигнализаторы BELT. Для частного сектора хорошо использовать связку, которая состоит из сигнализаторов Domino B10-DM01 (на CH₄) и Domino B10-DM03G (на CO). Вместо Domino B10-DM01 (на CH₄) можно использовать сигнализаторы серии Scacco. Вместе с нормально-открытым клапаном BEV-420RM (-430RM, -440RM) эта связка обеспечивает надежную защиту частного дома от утечек природного газа и образованию повышенной концентрации оксида углерода. Использование нормально-открытого клапана обеспечивает подачу газа потребителям при отсутствии напряжения в сети, что не маловажно в отопительный период.



Поквартирное отопление

Для контроля утечки природного газа при поквартирном отоплении прекрасно подходит сигнализатор B10-SC01 серии Scacco. При небольшой стоимости прибор очень простой в подключении и надежный в эксплуатации. С сигнализатором можно использовать как нормально открытые, так и нормально закрытые клапаны. Идеальное соотношение цены и качества делает этот прибор незаменимым в многоквартирных домах.



7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включение производить согласно разделу 6 настоящего РЭ.

7.2 При срабатывании пороговой сигнализации обслуживающий персонал должен действовать в соответствии с действующими инструкциями.

7.3 Состояние индикаторов, световой и звуковой сигнализации и контактов реле сигнализаторов оксида углерода приведено в таблице 3.

Таблица 3 - Состояние индикаторов, световой и звуковой сигнализации и контактов реле сигнализаторов метана и сжиженного нефтяного газа

Концентрация газа	Состояние индикаторов, световой и звуковой сигнализации и контактов реле
ниже уровня «Порог»	Горит только индикатор «питание» Пара контактов C-NO разомкнута, пара контактов C-NC замкнута
выше уровня «Порог»	Горит зеленый индикатор «питание» Светится красный индикатор Не более чем через 10 с после включения светового красного индикатора включается встроенная звуковая сигнализация Пара контактов C-NO замкнута; пара контактов C-NC разомкнута
ниже уровня «Порог» после срабатывания сигнализации «Порог»	Встроенная звуковая сигнализация выключается Контакты реле возвращаются в исходное состояние Красный индикатор перестает светиться, горит только зеленый индикатор «питание»

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производится с целью обеспечения нормальной работы сигнализатора в течение срока его эксплуатации.

Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр - 1 раз в месяц;
- очистка корпуса - по мере необходимости;
- проверка световой индикации, встроенного звукового извещателя и силового реле - 1 раз в год;
- поверка - 1 раз в год.

8.1 Внешний осмотр газоанализатора

При проведении внешнего осмотра газоанализатора должно быть установлено:

- отсутствие трещин, вмятин и царапин на корпусе прибора;
- отсутствие повреждений и перекручивания кабеля.

8.2 Очистка корпуса

Проводить при помощи смоченной в воде ткани и только на внешней части корпуса.

Категорически запрещается использовать для очистки корпуса сигнализатора аэрозоли и моющие средства!

8.3 Проверка световой индикации, встроенного звукового извещателя и силового реле

Проводить согласно п. 6.2.3.4 настоящего РЭ.

Сигнализаторы Scacco откалиброваны на заводе-изготовителе в соответствии с техническими характеристиками. Дальнейшая калибровка в процессе эксплуатации не требуется.

8.5 Поверка сигнализатора

Поверка сигнализатора осуществляется в соответствии с методикой поверки 436-061-2012 МП «Сигнализаторы Scacco. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ Тест-С.-Петербург 20 октября 2011 г.

9 Возможные неисправности и способы их устранения

Краткий перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Краткий перечень неисправностей

Внешнее появление неисправности	Вероятная причина	Способы устранения
Не включается индикация «питание»	Отсутствует питание	Проверить сетевой кабель
Желтый индикатор остается включенным после теста или включение желтого индикатора во время обычной работы сигнализаторы	-	Обратиться в сервисную службу

10 Свидетельство о входном контроле

10.1 Сигнализатор **Scacco B10-SC**___ заводской номер _____
соответствует техническим характеристикам, изложенным в Руководстве по эксплуатации, и
признан годным к эксплуатации.

дата

подпись

М.П.

10.2 Сигнализатор поверен в соответствии с методикой поверки и на основании результатов
первичной поверки соответствует описанию типа Госреестр № 49461-12 и признан пригодным к
применению.

Организация, проводившая поверку

Поверительное клеймо

Госповеритель

подпись

фамилия

дата

11 Гарантии

11.1 Предприятие гарантирует соответствие сигнализатора требованиям Руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня отгрузки сигнализатора потребителю.

Элементы настройки измерительной электрической части сигнализатора защищены пломбой в виде наклейки, при нарушении которой гарантия аннулируется.

Отметки о продаже

Продавец _____

Наименование прибора _____

Серийный номер прибора _____

Дата продажи _____

Сервисный центр продавца

М.П.

Приложение А
(справочное)


Таблица 1 А - Относительная плотность горючих и токсичных газов.

Наименование	Химическая формула	Относительная плотность
Водород	H_2	0,07
Метан	CH_4	0,44
Аммиак	NH_3	0,59
Ацетилен	C_2H_2	0,90
Угарный газ	CO	0,97
Воздух		1
Этан	C_2H_6	1,04
Метанол	CH_3OH	1,11
Пропилен	C_3H_6	1,5
Пропан	C_3H_8	1,56
Этанол	C_2H_5OH	1,59
Сжиженный нефтяной газ	-	1,86


Легкий



Тяжелый



Место установки сигнализатора Scacco B10-SC01 (метан)



Место установки сигнализатора Scacco B10-SC02 (сжиженный нефтяной газ)

Рисунок 1А - Схема места установки сигнализатора