

XR4 Силовые цепи	
Цепь	Контакт
4-20	1
GND	2
+24V	3

Кабель питания  
 (включая сигнальный  
 провод «4-20 мА»)

XR3 Реле ("Сухой контакт")	
Цепь	Контакт
ПОРОГ 1	1
ПОРОГ 1	2
ПОРОГ 2	3
ПОРОГ 2	4
НЕИСПР	5
НЕИСПР	6

Исполнительное  
 устройство с  
 внешним питанием

XR5 RS-485	
Цепь	Контакт
RS485 A	1
RS485 B	2

Шина  
 RS-485

JT1 Терминирующий резистор	
Цепь	Контакт
1	1
2	2

120 Ом

XR2 Сенсорный модуль	
Цепь	Контакт
+3 В	1 Vcc
GND	2 Gnd
Rx	3 Rx
Tx	4 Tx

Разъем ИСМ	
Контакт	Цепь
Vcc	+3 В
Gnd	GND
Tx	Tx
Rx	Rx

XR7 СЗУ	
Цепь	Контакт
BUZ	1
GND	2

СЗУ	
Контакт	Цепь
1	BUZ
2	GND

XR6 HARTразъем	
Цепь	Контакт
HART	1
GND	2

Разъем ИСМ	
Контакт	Цепь
1	HART
2	GND

К HART-коммуникатору