

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	Кол подел в	Шифр укладки	кол	Примечание
1								На весь срок
2								эксплуатации
3			<u>Принадлежности</u>					
4								
5								
6								
7								
8								
9	ИБЯЛ.4.18622.003-05		Индикатор расхода				1	по отдельному заказу
10								
11								
12								
13	ИБЯЛ.725322.002		Крышка				1	
14								
15								
16								
17			Розетка DB-25F				1	
18								
19	ИБЯЛ.685624.075		Кабель				1	По отдельному договору
20								
21								
22								
23								
24								

Перв. примен.  
ИБЯЛ.4.134.11051

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Антонов			
Проб.	Бабрин			
Н.контр.	Фролов			
Утв.	Зотов			

ИБЯЛ.4.134.11.051 ЗИ

Сигнализатор газов  
шлейфовый СТГ-3  
Ведомость ЗИП

Лит.	Лист	Листов
01	1	2

№ строки	Обозначение	Код ОКП	Наименование	Где применяется	код материала	Шифр укладки	кол	Примечание
1								
2								
3		<u>Переменные данные</u>	<u>ля исполнений:</u>					
4								
5								
6			<u>ИБЯЛ.4.134.11.051...-09</u>					
7								
8			<u>Принадлежности</u>					
9								
10								
11	ИБЯЛ.4.264.79.046		Блок питания и сигнализации БПС-3				1	По отд. заказу
12								
13								
14	ИБЯЛ.4.264.79.045		Коробка соединительная				1	По отд. заказу
15								
16								
17								
18	ИБЯЛ.4.264.79.045-01		Коробка соединительная				1	По отд. заказу
19								
20			<u>ИБЯЛ.4.134.11.051-20...-29</u>					
21								
22			<u>Принадлежности</u>					
23								
24	ИБЯЛ.4.264.79.046-01		Блок питания и сигнализации БПС-3				1	По отд. заказу
25								
26	ИБЯЛ.4.264.79.045-02		Коробка соединительная				1	По отд. заказу
27								
28	ИБЯЛ.4.31212.002		Диск CD-R					
29			с программным обеспечением				1	По отд. заказу
30	ИБЯЛ.4.264.79.045-03		Коробка соединительная				1	По отд. заказу
31								

Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИБЯЛ.4.134.11.051 ЗИ

Лист  
2